

Ilmebahn GmbH Einbeck  
Dr.-Fr.-Uhde Straße 24  
37574 Einbeck  
Telefon: 05561-93250  
Fax: 05561-932544  
Email: [info@ilmebahn.de](mailto:info@ilmebahn.de)  
Internet: [www.ilmebahn.de](http://www.ilmebahn.de)

# **Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen - Ilmebahn GmbH Einbeck (Ilm) - Besonderer Teil (NBS-BT)**

Gültig ab 15. Dezember 2024

## **VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN**

- 1. ERGÄNZUNGEN/ABWEICHUNGEN ZU/VON DEN NBS-AT**
- 2. INFRASTRUKTURBESCHREIBUNG NEBST ZUGANGSBEDINGUNGEN**
- 3. ENTGELTGRUNDSÄTZE**
- 4. SONSTIGES**
- 5. ENTGELTLISTE**

## Verzeichnis der Abkürzungen

AT	Allgemeiner Teil
BNetzA	Bundesnetzagentur
BOA	Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen
BT	Besonderer Teil
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
SbV	Sammlung betrieblicher Vorschriften
SNB-AT	Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Betreiber der Schienenwege – Allgemeiner Teil
SNB-BT	Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Betreiber der Schienenwege – Besonderer Teil

## 1. Ergänzungen / Abweichungen zu / von den NBS-AT

### 1.1 zu Punkt 2.1.3 NBS-AT

Genehmigungen in englischer Sprache müssen nicht übersetzt werden.

### 1.2 zu Punkt 2.3.1 und 2.4.1 NBS-AT

Es gilt die EBO.

### 1.3 zu Punkt 2.3.3 NBS-AT

Die Ilmebahn bedient sich zur Vermittlung von Ortskenntnissen und für Lotsendienste unter Umständen auch Mitarbeitern des EVU der Ilmebahn. Der Stundenpreis ist in der Entgeltliste festgelegt.

### 1.4 zu Punkt 2.4.2 NBS-AT

Die Ilmebahn grenzt in Einbeck Salzderhelden km 0,000 an das Netz der DB AG. Die Strecke ist bis Einbeck Mitte mit PZB ausgestattet. Das führende Fahrzeug muss über eine wirksame PZB-Fahrzeugeinrichtung verfügen. Die Kommunikation erfolgt über P-GSM-D. Fahrzeuge, die auf der DB AG eine Zulassung haben, sind auf der Ilmebahn auch zugelassen. PZB ist Zulassungsvoraussetzung für die Ilmebahn.

Bei häufigen und intensiven Rangierarbeiten auf der Infrastruktur der Ilmebahn GmbH zusätzlich ein Funkgerät für den Ilmebahn-Rangierfunk.

### 1.5 zu Punkt 3.1.2 NBS-AT

Die zugangsrelevanten Vorschriften sind in der SbV aufgelistet, diese kann unter <https://ilmebahn.de/vorschriften-sbv/> heruntergeladen werden. Die Ilmebahn spezifischen Vorschriften (z.B. SbV, Ansprechpartner usw.) sind im Internet unter [www.ilmebahn.de](http://www.ilmebahn.de) veröffentlicht oder können von Zugangsberechtigten bei der Ilmebahn GmbH angefordert werden. Vorschriften in elektronischer Form (per E-Mail) sind kostenlos, die Kosten für die schriftliche Zusendung sind in den Preistafeln der jeweiligen Entgelte festgelegt.

### 1.6 zu Punkt 3.2.1 NBS-AT

Bei der Ilmebahn wird keine formalisierte Vorgabe für einen Antrag auf Nutzung von Serviceeinrichtungen vorgegeben. Je nach Dringlichkeit oder spezifischer Anforderung nutzen Sie bitte folgende Kommunikationsmöglichkeiten:

Telefon: 0049556193250 oder Email: [info@ilmebahn.de](mailto:info@ilmebahn.de)

### 1.7 zu Punkt 3.3 Buchstabe d NBS-AT

Die Ilmebahn versucht Konflikte im Einvernehmen mit dem Kunden zu lösen und somit eine optimale Auslastung der Serviceeinrichtungen zu erreichen. Ist keine

einvernehmliche Nutzung zu ermöglichen, gilt jedoch die Reihenfolge des Antragseingangs.

#### 1.8 zu Punkt 4.1 NBS-AT

Die Ilmebahn fasst ihre Entgelte zu den Trassenpreisen, den Anlagenpreisen, den Serviceeinrichtungen und den Zusatzentgelten in einer Entgeltliste zusammen. Diese Entgeltliste wird in regelmäßigen Abständen angepasst. Die von der BNetzA genehmigten Entgelte werden auf der Internetseite <https://ilmebahn.de/entgelte/> veröffentlicht.

#### 1.9 zu Punkt 5.1.3 NBS-AT

Je nach Dringlichkeit oder spezifischer Anforderung nutzen Sie bitte die Kommunikationsmöglichkeiten, die in der Zusammenstellung der Ansprechpartner angegeben sind.

#### 1.10 zu Punkt 5.2 NBS-AT

Das EVU stellt sicher, dass es der Ilmebahn GmbH als EIU eine aktuelle Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bekannt gibt, an die Umstände gemäß 5.2.1 NBS-AT gemeldet werden können.

Das EVU meldet Abweichungen gemäß 5.2.2 NBS-AT unverzüglich per E-Mail an [info@ilmebahn.de](mailto:info@ilmebahn.de).

#### 1.11 zu Punkt 5.3.1 NBS-AT

Das EVU stellt sicher, dass es der Ilmebahn GmbH als EIU eine aktuelle Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bekannt gibt, an die Umstände gemäß 5.3.1 NBS-AT gemeldet werden können.

Das EVU meldet Abweichungen gemäß 5.3.1 NBS-AT unverzüglich per E-Mail an [info@ilmebahn.de](mailto:info@ilmebahn.de).

#### 1.12 zu Punkt 5.6 NBS-AT

Die Ilmebahn GmbH informiert über geplante Änderungen auf [www.ilmebahn.de](http://www.ilmebahn.de). Bei wesentlichen Änderungen von Serviceeinrichtungen, die sich im regelmäßigen Gebrauch von Zugangsberechtigten befinden, werden die Zugangsberechtigten gesondert per E-Mail informiert.

#### 1.13 zu Punkt 5.7.2 NBS-AT

Die Ilmebahn GmbH stellt eine Liste aller nutzbaren Serviceeinrichtungen mit ihren wesentlichen Eigenschaften auf ihre Homepage.

#### 1.14 Zu Punkt 5.7.3 NBS-AT

Die Ilmebahn GmbH informiert betroffene EVU direkt per E-Mail über Einschränkungen gemäß Punkt 5.7.3 NBS-AT.

## 2. Infrastrukturbeschreibung nebst Zugangsbedingungen

Es gilt die Beschreibung der Infrastruktur aus den SNB-BT der Ilmebahn GmbH. Es gelten die Zugangsbedingungen aus den SNB-BT der Ilmebahn GmbH.

## 3. Entgeltgrundsätze

- 3.1 Die Serviceanlagen der Ilmebahn GmbH (Bahnsteige, Abstellgleise in Einbeck Mitte, Lokgrube und Tankstelle in Einbeck) sind in der Entgeltliste bepreist.
- 3.3 Unberechtigte Nutzungen von Anlagen und Serviceeinrichtungen werden monetär sanktioniert. Nutzt ein EVU im Rahmen eines gültigen Infrastrukturnutzungsvertrages Anlagen oder Serviceeinrichtungen ohne Anmeldungen gemäß der NBS-AT/NBS-BT, so wird das doppelte Nutzungsentgelt gem. der Preistafeln der jeweiligen Entgelte erhoben.
- 3.4 Für die Inanspruchnahme von Ilmebahn-Werkstattleistungen (z. B. Wartung und Instandsetzung von Triebfahrzeugen sowie von Güterwagen) gelten gesonderte Entgelte nach Vereinbarung.

## 4. Sonstiges

Die Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB) und Änderungen der SNB werden nach Genehmigung durch die BNetzA im Internet unter <https://ilmebahn.de/unsereleistungen-bahn/> veröffentlicht.

Die Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen (NBS) und Änderungen der NBS werden nach Einbindung der BNetzA im Internet unter <https://ilmebahn.de/unsereleistungen-bahn/> veröffentlicht.

## 5. Entgeltliste

### Serviceeinrichtungen

Entgelt je Zughalt pro Bahnsteig	4,50 Euro
----------------------------------	-----------

### Preis zzgl. Mehrwertsteuer